

ČAS DELOVANJA Z ENIM POLNJENJEM



PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR											
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	B140	BLI10	B70	
VERIŽNE ŽAGE													
Sečnja	540i XP® **** T540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min	
Nega krošnje	540i XP® **** T540i XP® **** 535i XP® T535i XP®	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h	
Nega dreves	540i XP® **** 535i XP® 340i 330i 120i	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
Razrez lesa	540i XP® **** 535i XP® 340i 330i	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
Delo v prostorih	540i XP® **** 535i XP® 340i 330i	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	
REZALNIKI													
Rezanje betonskih vrtnih plošč, do debeline 40 mm	K 535i			40 Stk.	20 Stk.	20 Stk.							
Rezanje strešne opeke	K 535i			165 Stk.	85 Stk.	85 Stk.							
Rezanje granita, do debeline 70 mm	K 535i			10 Stk.	6 Stk.	6 Stk.							
Rezanje talnih ploščic, do debeline 7mm	K 535i			240 Stk.	140 Stk.	140 Stk.							
VIŠINSKI OBREZOVALNIKI													
Nega dreves	530iPT5 530iP4 115iPT4	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min	
GOZDARSKI OBREZOVALNIKI													
Nega	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min	
MOTORNE KOSE													
Nega	535iFR ****	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min		45 min	20 min	20 min			
Težja košnja/- Košnja z nožem	535iRXT **** 535iRX **** 535iFR ****	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	15 min			
Težja košnja/- Košnja z nitko	535iRXT **** 535iRX **** 535iFR ****	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min		20 min	10 min	10 min			
TRIMERJI													
Težja košnja	520iRX 520iLX 325iLK 315iC	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	1 h	30 min	30 min	15 min	15 min	
Lažja košnja	520iRX 520iLX 325iLK 315iC 115iL	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min	



PODROČJE	NAPRAVA	AKUMULATOR											
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	B140	BLI10	B70	
ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO													
Težja dela	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
Lažja dela	520iHT4 520iHE3 520iHD70 520iHD60 115iHD45	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min	
PIHALNIKI													
Težja dela	550iBTX * 340iBT ***** 530iBX ** 525iB 320iB Mark II 120iB	1 h	30 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lažja dela	550iBTX * 340iBT ***** 530iBX ** 525iB 320iB Mark II 120iB	1 h 45 min	50 min	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	15 min	15 min	
KOSILNICE													
Košnja	LC 551iV *** LB 548i *** LB 448i LB 442i LC 353iVX LC 347iVX LC 247iX LC 141iV LC 141i LC 137i LB 146i	1 h 40 min	50 min	30 min	15 min	15 min		10 min'	10 min'				
PREZRAČEVALNIKI													
Prezračevanje	S138i	-	-	1 h	30 min	30 min	-	50 min	25 min	25 min	-	-	

Čas delovanja ustreza najdaljšemu delovnemu času v načinu savE, ki vključuje: opravljeno delo, osnovno vzdrževanje in premikanje/plezanje, potrebno za splošno delovanje. Navedeni časi so okvirni in jih ni mogoče vedno prenesti iz ene aplikacije v drugo.

- N/A V času tiskanja podatki še niso bili na voljo.
- Ni priporočljivo.
- * Zahteva akumulatorski nahrbtnik.
- ** Potreben je akumulatorski nahrbtnik ali pas Flexi.
- *** Za uporabo z akumulatorskim nahrbtnikom sta potrebna adapterska plošča in adapter za akumulator.
- **** Polna zmogljivost je mogoča le pri uporabi akumulatorja BLI200X, BLI300 ali nahrbtnika.
- ***** Čas delovanja se nanaša na uporabo z dvema akumulatorjema.
- 1 Primerno, vendar ni priporočljivo.

